



MANUAIS

Forno Multiuso Tonini Expressa

Para sugestões ou esclarecimentos adicionais, entre em contato conosco. Teremos enorme prazer em atendê-lo pelos fones (11) 2256-5559 - 2236-6234 - 9432-0321

MANUAL DE USO

Conectando o gás

- Conecte a mangueira de gás do Forno Multiuso Tonini Expressa no botijão e nas entradas dos queimadores central e periférico, apertando a borboleta para fixá-la.
- Certifique-se de que não há vazamentos de gás no botijão e nas torneiras (veja como fazer o “teste da espuma”, nas Instruções de Segurança).

IMPORTANTE!

A mangueira de gás do Forno Multiuso Tonini Expressa possui adaptador para botijão de 5kg ou de 13kg. Para outros botijões, adquira seu adaptador em uma loja especializada.

Acendendo o queimador periférico (para assar pizzas ou esfihas)

- É como acender um fogão. Gire a torneira de cima, aproximando uma chama para acender o fogo no queimador. Feche a tampa do forno para a chama acender completamente.
- Ao acender o queimador periférico, a chama poderá ficar oscilando. Isso se deve à possível umidade neste dispositivo. Ao diminuir um pouco a chama e fechar a tampa, ela se estabilizará rapidamente.
- A chama deve ficar azul (não amarela). Para tanto, existe o regulador de entrada de ar próximo ao registro de vazão de gás.
- Com o ar totalmente fechado, a chama ficará amarela. Abra o regulador aos poucos até que a chama fique azul e com pressão (o ideal é meia abertura na entrada de ar).
- Em 5 ou 6 minutos, a temperatura chegará a cerca de 320°C. Ajuste a chama e equalize-a nessa temperatura. Porém, aguarde de 10 a 12 minutos para as temperaturas da câmara e da chapa de ferro fundido se equalizarem, ou seja, o termômetro superior (câmara) indicar 320°C e o termômetro inferior (placa) marcar em torno de 50°C.
- Caso queira acelerar o aquecimento da placa de ferro, acenda o queimador central, além do periférico, com a chama baixa. Porém, desligue o queimador central quando o termômetro inferior indicar a temperatura em torno de 50°C a 60°C — se a placa superaquecer, a pizza ou esfiha queimarão por baixo.



Dica

Para assar bem por baixo, opere com o termômetro inferior entre 50°C e 75°C.

IMPORTANTE!

- Para assar pizzas, esfihas ou para gratinar, use somente o queimador periférico. Se a massa for pré-assada, opere com a temperatura entre 260°C e 280°C.
- Abra a tampa do Tonini Expressa o mínimo necessário para colocar e tirar as pizzas ou esfihas, evitando a perda do calor acumulado na câmara e na placa.

Acendendo o queimador central (para assar crepes, fritar ou grelhar)

IMPORTANTE!

É de suma importância que ao acender o queimador central a chama não ultrapasse 1 cm de altura, pois além de superaquecer a placa de lastro, causará danos irreversíveis ao equipamento.

- Siga o mesmo procedimento usado para acender o queimador periférico.
- Para assar crepes ou utilizar a placa de ferro como chapa para fritar ou grelhar, utilize somente o queimador central, com a chama baixa e equalizando o termômetro inferior entre 90°C e 100°C.

Utilizando o Forno Multiuso Tonini Expressa como fogão

- Retire a placa de ferro fundido soltando as borboletas que a fixam na base de alumínio. Acenda o queimador central e o Forno Multiuso Tonini Expressa funcionará como um fogão de uma boca.

Término do uso

IMPORTANTE!

Desligue o Forno Multiuso Tonini Expressa sempre pela válvula reguladora do botijão, em primeiro lugar, fechando o registro do aparelho somente depois que a chama se apagar. Este procedimento evita o acúmulo de gás na mangueira, prevenindo acidentes.

Limpeza da tampa

- Use uma esponja ou um pano úmido com sabão neutro. Retire todo o resíduo de sabão.

Limpeza da chapa de ferro fundido

- Use uma escova de aço, esfregando a chapa para trás e para frente.
- Evite jogar água na chapa, principalmente nos queimadores.



- Ao final da limpeza do Forno Multiuso Tonini Expressa, acenda-o por 5 minutos para eliminar a umidade dos queimadores.

Dica

Para preservar o seu Forno Multiuso Tonini Expressa e evitar acidentes, não use palha de aço e nenhum produto inflamável.

Conservação e Armazenamento

- Se o Forno Multiuso Tonini Expressa não tiver uso contínuo, é recomendável sempre passar uma camada fina de óleo comestível ou de azeite na chapa ao terminar de usá-lo, protegendo-a da oxidação.
- Ao guardar o Forno Multiuso Tonini Expressa em uma embalagem ou na sacola de transporte (opcional), certifique-se de que ele esteja completamente frio e seco.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de energia: GLP alta pressão ou gás natural

Consumo médio de gás GLP: 230 g/h

Material: alumínio ou aço inox e ferro fundido Peso: 17 kg

Dimensões: 35,5 cm de altura e 52 cm de diâmetro

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar danos e aproveitar melhor seu Forno Multiuso Tonini Expressa, siga corretamente as instruções de uso:

- Mantenha-o fora do alcance de crianças e afastado de animais, mesmo quando desligado.
- Não toque na tampa até seu completo esfriamento, para evitar queimaduras.
- Para limpá-lo, espere ele esfriar e use um pano úmido ou esponja.
- Não coloque o Forno Multiuso Tonini Expressa próximo a produtos inflamáveis ou plásticos.
- Antes de acender o Forno, verifique se a conexão com o botijão está perfeita, sem vazamentos. Para isso, faça o "teste da espuma": com sabão ou detergente e uma esponja, envolva a junção do botijão com espuma. Se saírem bolhas, há vazamento.
- Instale o Forno Multiuso Tonini Expressa em uma superfície firme e plana, protegida de vibrações. Não instale sobre pisos plásticos ou de madeira ou, ainda, carpete.
- Durante o uso do Forno Multiuso Tonini Expressa, algumas partes externas podem esquentar. Tome cuidado no contato.
- Não embute o Forno Multiuso Tonini Expressa, pois compromete o desempenho e pode causar acidentes.
- Ao instalar, verifique se todos os botões/registros estão desligados e opte por um local arejado, livre de correntes de ar que possam apagar as chamas e longe de áreas com grande circulação de pessoas.
- Use luvas térmicas ao tirar recipientes do forno.
- Nunca emende a mangueira do gás.
- Para que a pizza ou esfiha asse por igual, sem que seja necessário girá-la, opere o Forno Multiuso Tonini Expressa em locais abrigados de corrente de ar.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o Forno não funcionar, verifique:

- se a mangueira do gás está bem conectada;
- se o botijão contém gás e se o registro está aberto;
- se os furos dos queimadores não estão sujos ou molhados.

Ao sentir cheiro de gás em um ambiente fechado, tome imediatamente as seguintes providências:

- feche o registro do gás;
- abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- não acenda fósforos nem faça outro tipo de chama ou faísca;
- não acenda luzes nem ligue aparelhos elétricos.

TERMO DE GARANTIA

Este produto possui garantia de fábrica por 12 meses, a partir de sua aquisição. A garantia compreende a substituição de peças, mão-de-obra e reparo de defeitos (quando constatados pelo fabricante como sendo de fabricação). A garantia fica inválida se:

- não forem seguidas corretamente as instruções deste Manual de Uso e Conservação;
- tiver ocorrido uso inadequado, má conservação, descuido ou reparos por conta própria;
- houver sinais de violação, remoção e/ou modificação do número de série ou da etiqueta de identificação do Forno Multiuso Tonini Expressa.

A garantia não cobre:

- danos causados por insuficiência, interrupção ou outros problemas no fornecimento de gás;
- serviços de limpeza e manutenção do Forno Multiuso Tonini Expressa;
- danos provocados por limpeza inadequada ou por acúmulo de resíduos;
- danos causados por quedas, inundação e efeitos decorrentes da natureza;
- desgaste natural das peças.