



MANUAIS

Crepeira Multiuso Tonini Expressa

Para sugestões ou esclarecimentos adicionais, entre em contato conosco. Teremos enorme prazer em atendê-lo pelos fones (11) 2256-5559 - 2236-6234 - 9432-0321

MANUAL DE USO

Conectando o gás

- Conecte a mangueira de gás da Crepeira Multiuso Tonini Expressa no botijão e na entrada do queimador, apertando a borboleta para fixá-la.
- Certifique-se de que não há vazamentos de gás no botijão e na torneira (veja como fazer o “teste da espuma”, nas Instruções de Segurança).

IMPORTANTE!

A mangueira de gás da Crepeira Multiuso Tonini Expressa possui adaptador para botijão de 5kg ou de 13kg. Para outros botijões, adquira seu adaptador em uma loja especializada.

Utilizando a Crepeira Multiuso Tonini Expressa como fogão

- Retire a placa de ferro fundido, coloque a grade própria para panelas e ela funcionará como fogão.

Término do uso

IMPORTANTE!

Desligue a Crepeira Multiuso Tonini Expressa sempre pela válvula reguladora do botijão, em primeiro lugar, fechando o registro do aparelho somente depois que a chama se apagar. Este procedimento evita o acúmulo de gás na mangueira, prevenindo acidentes.

Limpeza da chapa de ferro fundido

- Lavar em água corrente e sabão, após secá-la aplicar uma fina camada de óleo ou azeite.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de energia: GLP alta pressão ou gás natural

Material: Chapa de ferro tratada (pintura Epóxi), chapa de ferro fundido, torneira e regulador de gás em latão.

Peso: 10,5 kg

Dimensões: 20,5 cm de altura x 36,2 cm de diâmetro

Acabamento: Alumínio anodizado em várias cores



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar danos e aproveitar melhor sua Crepeira Multiuso Tonini Expressa, siga corretamente as instruções de uso:

- Mantenha-o fora do alcance de crianças e afastado de animais, mesmo quando desligado.
- Para limpá-lo, espere ele esfriar e use um pano úmido ou esponja.
- Não coloque a Crepeira Multiuso Tonini Expressa próximo a produtos inflamáveis ou plásticos.
- Antes de acender o aparelho, verifique se a conexão com o botijão está perfeita, sem vazamentos. Para isso, faça o "teste da espuma": com sabão ou detergente e uma esponja, envolva a junção do botijão com espuma. Se saírem bolhas, há vazamento.
- Instale a Crepeira Multiuso Tonini Expressa em uma superfície firme e plana, protegida de vibrações. Não instale sobre pisos plásticos ou de madeira ou, ainda, carpete.
- Tome cuidado no contato.
- Não embuta a Crepeira Multiuso Tonini Expressa, pois compromete o desempenho e pode causar acidentes.
- Ao instalar, verifique se todos os botões/registros estão desligados e opte por um local arejado, livre de correntes de ar que possam apagar as chamas e longe de áreas com grande circulação de pessoas.
- Nunca emende a mangueira do gás.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se a Crepeira não funcionar, verifique:

- se a mangueira do gás está bem conectada
- se o botijão contém gás e se o registro está aberto;
- se os furos do queimador não estão sujos ou molhados.

Ao sentir cheiro de gás em um ambiente fechado, tome imediatamente as seguintes providências:

- feche o registro do gás;
- abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- não acenda fósforos nem faça outro tipo de chama ou faísca;
- não acenda luzes nem ligue aparelhos elétricos.

TERMO DE GARANTIA

Este produto possui garantia de fábrica por 12 meses, a partir de sua aquisição.

A garantia compreende a substituição de peças, mão-de-obra e reparo de defeitos (quando constatados pelo fabricante como sendo de fabricação).

A garantia não cobre:

- danos causados por insuficiência, interrupção ou outros problemas no fornecimento de gás;
- serviços de limpeza e manutenção da Crepeira Multiuso Tonini Expressa;
- danos provocados por limpeza inadequada ou por acúmulo de resíduos;
- danos causados por quedas, inundações e efeitos decorrentes da natureza;
- desgaste natural das peças.